

KIT DE BALISES A LEDS - Manuel d'utilisation



MISE EN CHARGE : Placez de 1 à 6 balises dans les empreintes au fond de la valise avec les vis vers le bas, en contact avec les connecteurs. La boucle de la balise sert de détrompeur pour la bonne position. Les balises doivent être stabilisées par leurs aimants.

Alimentez le chargeur intégré par le câble avec transformateur pour secteur ou la prise allume-cigare. La valise peut être fermée pendant la charge en plaçant le câble dans le passage prévu. Il est normal que le transformateur chauffe pendant la charge.

Vous pouvez laisser les balises en charge permanente sans danger de surcharge pour les batteries.

Le voyant est vert/jaune pendant la charge et passe au rouge quand les balises sont chargées. Il faut de 12 à 14 H pour charger 6 balises et de 2 à 6 H pour une à 3 balises.

Les autonomies dépendent des fonctions : voir tableau →

Une pression sur le bouton permet de changer de fonction. Maintenez la pression pendant 3 secondes pour l'extinction signalée par 3 flash.

FONCTION	AUTONOMIE
1- Rotation	7 heures
2- Quad Flash	7 heures
3- Simple	50 heures
4- Alternatif	7 heures
5- SOS	12 heures
6-Stable élevé	4 heures
7-Stable bas	30 heures
8- 2 Leds	7 heures
9- 4 leds	5 heures

Résistantes aux chocs et à l'écrasement, les balises sont submersibles jusqu'à 20 mètres.

Le démontage compromet l'étanchéité.

Nettoyer exclusivement à l'eau et au savon.

NS Kb2020-01